

MODE D'EMPLOI DES PINCES **PIRANHA PRO**

1) Dégager la tringle du pneu:

Nous recommandons l'utilisation de 3 pinces PIRANHA PRO afin de pouvoir démonter les pneus les plus difficiles.

Fig. 1 Positionnez deux pinces à environ 20 cm l'une de l'autre, bloquer-les fermement à l'aide du collier d'attache réutilisable prévu à cet effet.

Fig. 2 À l'aide de la troisième pince, ouvrez la première partie du pneu.

Fig. 3 Enlevez les deux pinces fixes et procédez au démontage du pneu.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



2) Retirer le pneu:

Assurez-vous que les talons du pneu des deux côtés de la jante se trouvent dans le canal intérieur de la jante, sinon la procédure sera difficile.

Fig. 4 Insérez la pince en l'utilisant comme un démonte-pneu et faites le tour du pneu en passant entre les rayons.

Fig. 5 À partir de l'endroit où le pneu est sorti, insérez la pince, lubrifiée si possible avec une pâte glissante spéciale ou de l'eau et du savon, et tirez le pneu avec l'autre main, pour l'éloigner de la jante.

Fig. 4



Fig. 5



3) Monter le pneu

Réalisez l'opération à la main le plus longtemps possible. Lorsque la pince est nécessaire, assurez-vous que les talons du pneu de chaque côté de la jante se trouvent dans le canal intérieur de la jante.

Fig. 6 Positionnez la pince avec le collier d'attache à l'endroit où le pneu est déjà inséré dans la jante.

Fig. 7 Procédez à l'insertion du pneu avec l'autre pince utilisée comme un démonte-pneu et en enfonçant le talon à chaque avancée.

Fig. 6



Fig. 7



TUTORIEL VIDÉO

<https://www.youtube.com/watch?v=v5KhpeZkZ1M>




MADE IN ITALY



www.barbieripnk.it