

CASQUE DE SPORT

conforme à l'homologation CE - EN1078
mousse légère EPS à l'intérieur, coque ABS résistante, 11 aérations sur le casque.

CASQUE POUR CYCLISME, SKATEBOARD ET ROLLERS

IMPORTANT

Lisez attentivement la fiche d'instruction et la conserver car elle contient des informations de sécurité importantes.

Ce casque ne doit jamais être utilisé pour l'escalade ou autres activités avec des risques de strangulation si l'enfant reste accroché par le casque.

Les enfants doivent enlever le casque avant d'entrer dans une aire de jeux.

Le casque ne remplace pas la surveillance de l'enfant par des adultes ou parents.

Notez qu'aucun casque n'est indestructible et qu'il n'empêchera jamais toutes les blessures à la tête.

Le casque protège lorsqu'il est fixé correctement. Nous conseillons d'essayer différentes tailles pour le confort et la sécurité en s'assurant que le casque est fixé horizontalement sur la tête de l'enfant.

Ne pas tirer le casque sur le front de l'enfant car cela réduit la visibilité. Ne pas pousser le casque sur l'arrière de la tête de l'enfant car il ne protégera plus sa tête.

Installer le casque horizontalement avec les mécanismes d'ajustement ouvert. Le sommet du casque doit se trouver à 1 ou 2 doigts au dessus du sommet du nez. Resserrez le mécanisme jusqu'à ce que le casque serre la tête entière de l'enfant. attachez les sangles sous le menton jusqu'à ce qu'elles soient bien tendues et qu'il soit possible d'ouvrir la bouche.

Les 2 boucles en forme de "Y" doivent se positionner environ 1cm en dessous des oreilles. Dans le cas où les sangles paraissent trop petites, vous pouvez tirer dessus pour les ajuster. Toujours être sûr que le casque est installé comme expliqué ci-dessus. Vérifier si le casque ne tombe pas de la tête.



Ce casque possède un système de réglage qui permet d'ajuster la taille de la tête de l'enfant grâce à un système de fixation simple à utiliser.

La force d'une chute ou impact peut causer la destruction du casque.

Contrôler soigneusement le casque après chaque chute. En cas de traces visibles de choc, détruisez et remplacez le casque.

Le casque peut être sérieusement endommagé par des substances : détergents, peinture, colle, solvants ...

Ne pas mettre de stickers, ruban sur le casque, ne pas peindre.

Le casque ne doit pas être exposé à une température supérieure à +60°C et en dessous de -10°C. Ranger le casque dans un endroit sec et aéré loin de toute source de chaleur. Ne pas laisser le casque dans une voiture quand le soleil est très fort en été notamment.

Protéger le casque durant le transport contre des dommages accidentels. Mettre le casque dans un carton, un sac ou dans une serviette.

Nettoyer avec un chiffon propre, de l'eau et un savon doux.

Ne jamais modifier le casque. Toute suppression ou modification d'une partie du casque pourrait lui faire perdre ses qualités protectrices.

Le port du casque ne vous dispense pas de respecter les règles de circulation.

Le fabricant suggère de remplacer le casque au bout de 5 ans ou en cas de signe visible d'utilisation importante.

Le casque usagé doit être jeté de manière qu'aucune autre personne ne puisse l'utiliser à nouveau.

Le fabricant est responsable du produit pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat dans la limite d'une utilisation normale.

Le casque est conforme à la norme EN1078, TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Fabriqué en Chine.